



250v

FICHA TÉCNICA



ALARMA DE POLARIDAD INVERSA

Esta alerta sonora y visual informa sobre las conexiones de terminales incorrectos.

LED INDICADOR DE CARGA

El botón de prueba permite a los usuarios verificar fácilmente el nivel de carga del arrancador y probar el alternador de un vehículo.



Especificaciones técnicas

Voltios:	12V
Potencia:	2500A
Voltaje del cargador:	14,4
Amperios del cargador:	3 A
Fusible:	500 A
Localizador del fusible:	Abrazadera
Diámetro del cable (mm):	25
Alcance del cable (cm):	68
Peso neto (kg):	7
Medidas (mm):	260 x 260 x 140